

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	618910 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	28/08/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	16899.7	WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría AMA00753	004-Dozer Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Issued & Released
		Supervisor	Mining Group PM Supervisor

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	DZT-0000-103
Manufacturer / Fabricante	Caterpillar
Model Desc. / Desc. Modelo	CATERPILLAR D11T
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DZT DOZER TRACKED
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1. Perform service PM6

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
5125477	AIR FILTER,AS,PRIMARY		1.000	EA
5120149	OIL FILTER,ENG,ADVANCED EFFICI		2.000	EA
5103613	O-RING,SEAL		2.000	EA
5120141	FILTER,FLUID,FUEL		2.000	EA
5284939	FILTER CARTRIDGE,AS,SEP		1.000	EA
5217597	FILTER ELEMENT		2.000	EA
5149287	O-RING,SEAL		2.000	EA
5139318	O-RING,SEAL		2.000	EA
5284897	FILTER,FLUID,HYD,OIL		2.000	EA
5284987	O-RING,TANK & FILTER GP,HYD		1.000	EA
5285126	O-RING,TANK & FILTER GP,HYD		2.000	EA
5111293	FILTER,FLUID,AS,OIL,ULTRA HIGH		1.000	EA
5152633	O-RING,SEAL		2.000	EA
5138921	O-RING,SEAL		2.000	EA
5120145	FILTER ELEMENT,ASSY,OIL		1.000	EA
5285000	FILTER ELEMENT,AIR COND,CAB		1.000	EA
5105157	RING		1.000	EA
5161162	BREATHING		1.000	EA

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 14 of / de 51

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo 618910 WM		Start Date / Fecha Inicio 28/08/21	
Counter Reading / Lectura Medidor 16899.7		Category Code / Código Categoría AMA00753	
Priority / Prioridad	WO Type / Tipo Orden	Status / Estado	Supervisor
3	PM Orders	WO Issued & Released	PM Supervisor
Original Copy			

5115079	BOTTLE AS-FLUID SAMPLING	2.000	EA
5115089	BOTTLE GP-FLUID SAMPLING	4.000	EA
5185945	SOS BOTTLE LABEL	6.000	EA
5105538	AIR FILTER,AS,SECONDARY	2.000	EA
5110136	OIL FILTER,ADVANCED EFFICIEN	1.000	EA
5284753	VALVE,RELIEF,TANK & MTG GP,HYD	1.000	EA
Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones			
	Perform service PM6		
	Perform service PM6		
Tooling / Herramientas			
	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit /

JDE Number /			
Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas			
3	MMEC4 Serviceman	10.00	Op
1	MPRES Pressure Washer Operator	20.00	Op
1	MREFI AC Technician	30.00	Op
1	MANC4 ME Auxiliary	40.00	Op
Timesheet / Hoja de Tiempo			
Employee Code /		Ops / Sec.	Act. Hours
Name / Nombre		Initial /	Ops / Sec.
		Initials	Op
			Act. Hours

2598	Cristian Quintana	MANCA	
91255	Julio Quintana	MANCA	
91254	Roderick Miranda	MANCA	
17909	Abdell Armenta	MANCA	
	Sergio Alvarado	MANCA	

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	28/8/21
Complete values / Completa estos valores:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:
Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	28/8/21 9:00 AM
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	28/8/21
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	5:30 PM

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios
Mantenimiento preventivo G. Se remplazaron filtros de sistema hidraulico. Se remplazaron filtros de combustible. Se remplazo filtro de aceite de motor Se remplazaron filtros de aire de motor primarios y secundarios Se remplazo aceite de motor y mandos finales RH y LH Se realizo engrase general de equipo. Se rellenó aceite de eje pivote y transmision 2011s Se cambiaron tapones de mandos finales para toma de muestra. Se Realizo inspeccion general de equipo y se tomaron fotos para Realizar los correctivos pertinentes.

WO Raised by: / Orden Creada por:	JDE User Scheduler
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	03/07/2021
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Randy Morales
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:


Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.

Start Date	Order	Unit Number	Or Ty Description	WO St	W.O. Type	Priority	Estimated	Hold Reason (06)
23/05/2022	637285	DZT-0000-103	Fire Supp Syst Servc Annual	MG	5	3	8	
22/10/2021	432514	DZT-6060-103	AJUST JUEG BARR ESTAB DE HOJ	MC	0	4	2 17	
22/10/2021	455565	DZT-7300-103	C/ ESCOBILLA & RESERVORIO AGUA	MC	0	3	2 20	
22/10/2021	483639	DZT-5102-103	REP/ TRUNNION & BRAZO EMPUJE	MC	0	3	20 17	
22/10/2021	525729	DZT-1000-103	LIMPIEZA ALOJAMIENTO CONECTOR	MC	0	3	10 20	
22/10/2021	554318	DZT-7320-103	R/SWITCH ALTA/BAJA PRESION A/C	MC	0	3	4 17	
22/10/2021	554421	DZT-1450-103	C/ DE CABLES DE ARRANQUE	MC	0	3	6 20	
22/10/2021	554423	DZT-1400-103	C/BRAZOS WIPER Y ESCOBILLAS	MC	0	3	6 20	
22/10/2021	582828	DZT-1000-103	INST/ABRAZADERA FALTANTE	MC	0	2	0.5 20	
22/10/2021	601599	DZT-5050-103	C/ RECEIVER SIST FAST FILL	MC	0	3	4	
22/10/2021	617926	DZT-1000-103	INST/PERNO TANQUE COMBUSTIBLE	MC	0	2	17	
22/10/2021	617979	DZT-4000-103	C/RETENEDORA DEL CONVERTIDOR	MC	0	2	8 17	
20/09/2021	576254	DZT-0000-103	R&I Lines GP Hydraulic	MG	5	3	6 18	
18/09/2021	649846	DZT-1000-103	REEM/ TAPA LLENADO ACEIT MOTOR	MC	0	2	1 17	
20/08/2021	557674	DZT-0000-103	Mounting Cylinder Lift Blade	MG	5	3	7 18	
20/08/2021	557675	DZT-0000-103	R&I Lift Cylinder - Right	MG	5	3	5	
20/08/2021	557676	DZT-0000-103	R&I Lift Cylinder - Left	MG	5	3	5	
20/08/2021	560498	DZT-0000-103	R&I Water Lines	MG	5	3	8 18	

ID	Task Unit	W.O.	BAHIA Description	Duration	Start	Finish
1	Mod Number			568 hrs	Mon 16/08/21 7:00 AM	Wed 09/09/21 11:00 PM
101	DZT-103	D11T	+02WEEKS MAINTENANCE PLAN - AUXILIARY FLEET PM6 + BACKLOGS	40 hrs	Fri 27/08/21 7:00 AM	Sat 28/08/21 11:00 PM
102	DZT-103		REMOVER PECHERA	4 hrs	Fri 27/08/21 7:00 AM	Fri 27/08/21 11:00 AM
103	DZT-103		LAVADO DE EQUIPO	1 hr	Fri 27/08/21 11:00 AM	Fri 27/08/21 12:00 PM
104	DZT-103	618910	Perform service PM6	10 hrs	Fri 27/08/21 12:00 PM	Fri 27/08/21 10:00 PM
105	DZT-103		INSPECCION DE SISTEMA A/C	1 hr	Fri 27/08/21 10:00 PM	Fri 27/08/21 11:00 AM
106	DZT-103	646409	Perform Cat Track Service CTS	2 hrs	Fri 27/08/21 11:00 PM	Sat 28/08/21 1:00 AM
107	DZT-103		INSPECCION DE SISTEMA ELECTRICO	1 hr	Sat 28/08/21 1:00 AM	Sat 28/08/21 2:00 AM
108	DZT-103		INSPECCION DE SISTEMA AFEX	1 hr	Sat 28/08/21 2:00 AM	Sat 28/08/21 3:00 AM
109	DZT-103		REVISION DE SISTEMA AUTOLUBE	1 hr	Sat 28/08/21 3:00 AM	Sat 28/08/21 4:00 AM
110	DZT-103	590939	R&I GET - End Bits / Turned GETs - End Bits	4 hrs	Sat 28/08/21 4:00 AM	Sat 28/08/21 8:00 AM
111	DZT-103	628626	C/ COUPLING EJE BOMBA TX	2 hrs	Sat 28/08/21 8:00 AM	Sat 28/08/21 10:00 AM
112	DZT-103	627716	EV. DE TRANSMISION	2 hrs	Sat 28/08/21 10:00 AM	Sat 28/08/21 12:00 PM
113	DZT-103	588443	INST/ LAMINA PROTECCION BALDE	8 hrs	Sat 28/08/21 12:00 PM	Sat 28/08/21 8:00 PM
114	DZT-103	524626	C/LINEAS LUBRICACION FILTRO	2 hrs	Sat 28/08/21 8:00 PM	Sat 28/08/21 10:00 PM
115	DZT-103		PRUEBA DE CALIDAD Y ENTREGA DE EQUIPO	1 hr	Sat 28/08/21 10:00 PM	Sat 28/08/21 11:00 PM





FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.**Cat D11T Dozer**
PM6 Service

ID EQUIPO	Orden de trabajo No.
DZT103	618910
Horómetro	Fecha del servicio
16899.7	28/8/21

Lista de herramientas

- Palanca de 3/4" con Extension mediana. Palanca de 1/2" Socket 24 mm, Socket 18 mm
- Saca Filtro, desarmador plano, pistola de Impacte de 1/2", Socket 14 mm, Socket 5/8"
- escalera de acceso.

Lista de repuestos

-
-
-

Documentos relacionados

- ATS
- Fichas MSDS
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Codificación de Tarea/ Descripción	Código de la tarea
Completado, sin problemas encontrados	A
Completado, Problemas corregidos	B
Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones	C
Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar	N
En blanco si el trabajo está incompleto Se debe justificar por escrito por qué razón no se hizo	(déjalo en blanco)

Nombre	Anote el nombre	Inicial	Anote el nombre	Inicial	Nombre Supervisor Nombre: Firma: Fecha:
Mantenedor	1 Cristian Quintero	CQ	6 Bayro D. Cruz	B.D	
Mantenedor	2 Julio Quintana	JQ	7		
Mantenedor	3 Abdiel Arema	AA	8		
Mantenedor	4 Roderick Miranda	RM	9		
Mantenedor	5 Sergio Murillo	SM	10		28-9-21

No.	Descripción de la tarea	Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
1	Revisar check list del operador. Review the operator's check list.		—	—
Lavar la Máquina Wash Machine				
2	Siga los procedimientos del sitio para aislamiento y control único Follow site procedures for isolation and exclusive control		A	SM
3	Revise el interruptor de bloqueo la condición de la batería y el cableado. Check battery isolator switch, cabling and connections for condition and security.		A	JA
4	Pruebe la operación del interruptor de aislamiento de la batería y pruebe energía cero Test operation of battery isolation switch and test for dead.		A	JA
5	Dirija el equipo a la losa de lavado. Drive onto wash pads.		A	—
6	Abra la puertas de protección del radiador Open the radiator protection doors		A	B.O
7	Limpie el radiador con agua a baja presión. Clean radiator.		A	B.O
8	Lave la caja de baterías Clean out battery box.		A	B.O
9	Limpie el core del postenfriador izquierdo Clean left hand side aftercooler core.		A	B.O
10	Revise la condición y estado del postenfriador izquierdo Check left hand side aftercooler for condition and security.		A	B.O
11	Limpie el core del postenfriador derecho Clean right hand side aftercooler core.		A	B.O
12	Revise la condición y estado del postenfriador derecho Check right hand side aftercooler for condition and security.		A	B.O
13	Limpie el core del condensador del A/C Clean the A/C condenser core.		A	B.O
14	Lave ambos bastidores cadena, ripper, etc Wash both racks chain, ripper, etc.		A	C-Q
Chequeos Equipo Corriendo Running Checks				
15	Revise el correcto funcionamiento del sistema de arranque. Check the correct operation of the starting system.		A	SM
16	Pruebe la operación de los medidores e indicadores de la cabina, luces de advertencias, alarmas sonoras, etc. Test operation of all cab indicators and gauges.		A	SM
17	A través del sistema ADVISOR, realice un testeo a los distintos parámetros del equipo, registre y limpie códigos almacenados y corrija códigos activos. Through the ADVISOR system, perform a test on the different parameters of the equipment, register and clean stored codes and correct active codes.		A	SM

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales																																	
18	Descargar el "Informe de Estado del Producto" con el CAT Electronic Technician (ET). Despues de descargar el "Informe de Estado del Producto" entregar al supervisor para que lo envíe a Confiabilidad. Identifique eventos registrados y activos e intervenga en su solución. Download the "Product Status Report" with the CAT Electronic Technician (ET). After downloading the "Product Status Report" deliver to the supervisor to send to Reliability. Identify registered and active events and intervene in your solution.	-	-																																	
19	Revise la condición de la escalera de acceso, y pasamanos. Check condition of access ladder.	A	SM																																	
20	Pruebe la operación del radio de comunicación. Test operation of two-way radios.	A	SM																																	
21	Pruebe la operación del limpiaparabrisas y escobillas, frontal, puertas y trasero. Test operation of windscreen wipers & washers.	A	SM																																	
22	Revise la condición del limpiaparabrisas y escobillas. Check condition of wiper blades.	A	SM																																	
23	Pruebe la bocina del equipo Test the machine horn.	A	SM																																	
24	Pruebe la operación del Aire Acondicionado y la calefacción, verifique cantidad suficiente de flujo por los ductos. Test the operation of the Air Conditioning and heating, verify sufficient amount of flow through the ducts.	A	SM																																	
25	Pruebe la operación de todas las luces, delanteras, traseras y laterales, revise la condición de los switch. Test the operation of all lights, front, rear and side, check the condition of the switches.	C	SM																																	
26	Pruebe la velocidad de stall del motor y registre <u>1449</u> RPM Test engine stall speed and record reading. _____ RPM	A	SM																																	
27	Pruebe la operación de los controles de la cabina, JOYSTICK de implementos, control de marchas y dirección. Test the operation of the cab controls, JOYSTICK of implements, transmisión control and steering.	A	SM																																	
28	Ejecute pruebas de tiempo de ciclo y registre los resultados: Perform cycle time tests and record results below. <table><tr><th colspan="3">Perform Cycle Tests</th></tr><tr><th>Speed Test for Bulldozer Blade Dual Tilt</th><th>Machine Specifications</th><th>Recorded Times</th></tr><tr><td>Tilt Right to Tilt Left</td><td>6.7 seconds</td><td>6.1</td></tr><tr><td>Tilt Left to Tilt Right</td><td>6.7 seconds</td><td>6.4</td></tr><tr><th colspan="3">Speed Test for Blade Lift</th></tr><tr><th></th><th>Machine Specifications</th><th>Recorded Times</th></tr><tr><td>Raise</td><td>6.5 seconds</td><td>4.2</td></tr><tr><th colspan="3">Speed Test for Ripper Lift Cylinders and Ripper Tip Cylinders</th></tr><tr><th></th><th>Machine Specifications</th><th>Recorded Times</th></tr><tr><td>Raise</td><td>6.0 seconds</td><td>2.8</td></tr><tr><td>Tip In</td><td>6.9 seconds</td><td>5.0</td></tr></table>	Perform Cycle Tests			Speed Test for Bulldozer Blade Dual Tilt	Machine Specifications	Recorded Times	Tilt Right to Tilt Left	6.7 seconds	6.1	Tilt Left to Tilt Right	6.7 seconds	6.4	Speed Test for Blade Lift				Machine Specifications	Recorded Times	Raise	6.5 seconds	4.2	Speed Test for Ripper Lift Cylinders and Ripper Tip Cylinders				Machine Specifications	Recorded Times	Raise	6.0 seconds	2.8	Tip In	6.9 seconds	5.0	A	SM
Perform Cycle Tests																																				
Speed Test for Bulldozer Blade Dual Tilt	Machine Specifications	Recorded Times																																		
Tilt Right to Tilt Left	6.7 seconds	6.1																																		
Tilt Left to Tilt Right	6.7 seconds	6.4																																		
Speed Test for Blade Lift																																				
	Machine Specifications	Recorded Times																																		
Raise	6.5 seconds	4.2																																		
Speed Test for Ripper Lift Cylinders and Ripper Tip Cylinders																																				
	Machine Specifications	Recorded Times																																		
Raise	6.0 seconds	2.8																																		
Tip In	6.9 seconds	5.0																																		
29	Verifique la presión del acumulador hidráulico Presión de carga: 570 ± 25 psi Real: _____ Check hydraulic accumulator pressure. Charge Pressure: 570 ± 25 psi Actual: _____	A	SM																																	

No.	Descripción de la tarea	Código	Inicio
30	Pruebe la alarma de retroceso del equipo	A	SM
31	Pruebe la operación de los frenos y dirección, Personal autorizado.	A	SM
32	Revisar los elementos de desgaste de la hoja.	A	SM
32	Check blade cutting edges for wear.	A	SM
33	Revisar la condición de los descansos de goma de la barra equalizadora.	A	SM
33	Check equaliser bar pads for condition.	A	SM
34	Revisar los pasadores izquierdos del bogie por fugas o movimiento.	A	SM
34	Check left hand side major bogie pins for leaks and movement.	A	SM
35	Revisar los pasadores de bogie menores del lado izquierdo para detectar fugas y movimientos.	A	SM
35	Check left hand side minor bogie pins for leaks and movement.	A	SM
36	Verifique el estado de los pads de bogie menores del lado izquierdo.	A	SM
36	Check condition of left hand side minor bogie pads.	A	SM
37	Verifique el estado de los pads de bogie menores del lado derecho.	A	SM
37	Check condition of right hand side minor bogie pads.	A	SM
38	Verifique el estado de los pads de bogie mayores del lado izquierdo.	A	SM
38	Check condition of left hand side major bogie pads.	A	SM
39	Verifique el estado de los pads de bogie mayores del lado derecho.	A	SM
39	Check condition of right hand side major bogie pads.	A	SM
40	Revisar la condición y seguridad de las guías de la oruga izquierda.	A	SM
40	Check left hand side track guides for condition and security.	A	SM
41	Revisar estado y ajuste de los pernos eslabon master de la oruga izquierda.	A	SM
41	Check left hand side track master link bolts.	A	SM
42	Revisar los pernos de las zapatas izquierdas	A	SM
42	Check left hand side track shoe bolts.	A	SM
43	Verifique la tensión de la oruga izquierda	A	SM
43	Without carry roller A = 165 ± 10 mm (6.5 ± 4 inch) With carry roller B/C = 75 ± 10 mm (3.0 ± 0.4 inch)	A	SM
44	Verifique que los pasadores principales del bogie del lado derecho no tengan fugas ni movimiento.	A	SM
44	Check right hand side major bogie pins for leaks and movement.	A	SM
45	Revisar los pasadores de bogie menores del lado derecho para detectar fugas y movimiento.	A	SM
45	Check right hand side minor bogie pins for leaks and movement.	A	SM
46	Revisar la condición y seguridad de las guías de la oruga derecha	A	SM
46	Check right hand sides track guides for condition and security.	A	SM
47	Revisar los pernos de las zapatas de la oruga derecha	A	SM
47	Check right hand side track shoe bolts.	A	SM

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
48	Revise estado y ajuste de los pernos eslabon master de la oruga derecha. <i>Check right hand side track master link bolts.</i>	A	SM
49	Verifique la tensión de la oruga derecha <i>Check track tension right hand side.</i>  Without carry roller A = 165 ± 10 mm (6.5 ± .4 inch).  With carry roller B/C = 75 ± 10 mm (3.0 ± 0.4 inch).	A	SM JQ
50	Pruebe la operación de las paradas de emergencia <i>Test operation of emergency stops.</i>	A	SM
51	Dirijase al taller y posicione los mandos finales para mantenimiento <i>Drive to workshop and position final drives for servicing.</i>	A	VM
Muestras de Aceite Oil Samples			
52	Obtenga muestra de aceite del motor encendido. <i>Obtain engine oil sample.</i>	A	A.A
53	Obtenga muestra de aceite del tren de potencia - motor corriendo <i>Obtain powertrain oil sample - Live.</i>	A	R.M
54	Obtenga muestra del aceite hidráulico - motor corriendo <i>Obtain hydraulic oil sample - Live.</i>	A	B.P
55	Obtenga muestra de aceite del mando final derecho <i>Obtain right hand side final drive oil sample.</i>	A	C.Q
56	Revise y limpie el tapon magnético del mando final derecho (análisis del particulado) <i>Check and clean right hand side final drive magnetic plug.</i>	A	C.Q
57	Verifique el nivel de aceite del mando final derecho <i>Check right hand side final drive oil level.</i>	A	C.Q
58	Revise el mando final derecho por fugas <i>Check right hand side final drive for leaks.</i>	A	C.Q
59	Obtenga muestra de aceite del mando final izquierdo <i>Obtain left hand side final drive oil sample.</i>	A	C.Q
60	Revise y limpie el tapón magnético del mando final izquierdo (análisis del particulado) <i>Check and clean left hand side final drive magnetic plug.</i>	A	C.Q
61	Revise el nivel de aceite del mando final izquierdo <i>Check left hand side final drive oil level.</i>	A	C.Q
62	Revise el mando final izquierdo por fugas <i>Check left hand side final drive for leaks.</i>	A	C.Q
63	Obtenga muestra de aceite de eje pivot. <i>Obtain shaft pivot oil sample.</i>	A	S.V
Servicio de Lubricación Lubrication Service			

No.	Descripción de la tarea	Código	Inicio
64	Reemplace el filtro de aire del presurizador de la cabina Replace cabin pressuriser/fresh air filter.	A	SM
65	Reemplace el filtro de aire de recirculación de la cabina Replace cabin recirculation air filter.	A	SM
66	Reemplace el aceite de motor diesel Replace engine oil.	A	A.A
67	Reemplace los filtros de aceite de motor. Replace engine oil filter.	A	A.A
68	Revise el filtro de aceite de motor cortando por el medio, (informar presencia de particulado y enviar para análisis) Check engine oil filter by cutting open, report debris.	A	JO
69	Revise el nivel de aceite de motor-Motor corriendo. Check engine oil level - Live	A	JO
70	Reemplace filtro separador de agua de combustible Replace water separator fuel filter.	A	JO
71	Drene el agua y sedimentos del tanque de combustible Drain fuel tank of water and sediment.	A	A.A
72	Revise la condición general del tanque de combustible y el montaje observe fugas, piezas faltantes, fisuras, etc. Check the fuel tank and mounts for general condition.	A	SM
73	Reemplace los filtros de aire primarios Replace primary air filters.	Δ	SM
74	Reemplace los filtros de aire secundarios Replace secondary air filter.	Δ	SM
75	Revise los precalentadores por suciedad y funcionamiento limpiar de ser necesario Check engine air filter preheaters for debris.	Δ	SM
76	Revise el nivel del refrigerante Check coolant level.	Δ	SM
77	Reemplace el respirador del tren de potencia Replace power train breather.	Δ	JO
78	Revise el nivel de aceite del tren de potencia Check powertrain oil level.	A	JO
79	Reemplace el respirador del tanque hidráulico Replace hydraulic tank breather.	A	SM
80	Reemplace el filtro piloto de aceite, Corte y envíe muestra para análisis. Replace pilot oil filter.	A	SM
81	Reemplace los filtros de retorno hidráulicos, Corte y envíe muestra para análisis. Replace hydraulic return filters.	A	JO
82	Reemplace el filtro de aceite de la caja hidráulica Replace hydraulic case drain oil filter.	A	SM
83	Reemplace el filtro de retorno del ventilador hidráulico Replace hydraulic fan return filter.	—	—
84	Revise y limpie la malla del ventilador hidráulico Check and clean hydraulic fan screen.	—	—
85	Revise y limpie la malla del sistema hidráulico de implementos Check and clean hydraulic implement screen.	—	—

Go by C.1.100

Foto para el montaje y mantenimiento

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
86	Revise y limpie la malla de la bomba hidráulica <i>Check and clean hydraulic pump screen.</i>	-	-
87	Reemplace el aceite hidráulico <i>Replace hydraulic oil.</i>	-	-
88	Revise el nivel de aceite del tanque hidráulico <i>Check hydraulic tank oil level.</i>	A	SM
89	Revise el nivel de aceite del depósito del eje pivote <i>Check pivot shaft reservoir oil level.</i>	A	B.O
90	Reemplace el respirador del depósito del eje pivote <i>Replace pivot shaft reservoir breather.</i>	A	R.M
91	Reemplace el aceite del mando final izquierdo <i>Replace left hand side final drive oil.</i>	A	C.Q
92	Reemplace el aceite del mando final derecho <i>Replace right hand side final drive oil.</i>	A	C.Q
Compartimiento del motor diesel. Engine Bay			
93	Revise el capó del motor, las cubiertas laterales, los guardabarros y los pestillos, observe fisuras, pernos sueltos y/o faltantes. <i>Check engine bonnet, side covers, fenders and latches.</i>	A	SM
94	Revise el motor por fugas de aceite. <i>Check all engine for oil leaks.</i>	A	SM
95	Revise la condición de las líneas y mangueras del motor <i>Check condition of all engine lines/hoses.</i>	A	SM
96	Revise la condición general de los soportes del radiador y la protección del ventilador <i>Check the radiator mounts and fan guard for general condition.</i>	A	SM
97	Revise la condición y seguridad del ventilador hidráulico del motor <i>Check hydraulic fan motor for condition and security.</i>	A	SM
98	Revise la condición y seguridad de las mangueras del circuito del ventilador hidráulico <i>Check the hydraulic fan circuit hoses for condition and security.</i>	A	SM
99	Verifique el estado de todas las conexiones, mangueras y abrazaderas del sistema de enfriamiento. <i>Check condition of all cooling system connections, hoses and clamps.</i>	A	SM
100	Revise la condición y montaje del condensador. <i>Check condition of condenser and mounts.</i>	A	JA.
101	Revise las mangueras del Aire Acondicionado por fugas y seguridad <i>Check A/C refrigerant hoses for leaks and security.</i>	A	JA.
102	Aplique formato de inspección y testeo al sistema de aire acondicionado <i>Apply inspection and testing format to the air conditioning system. Attached document</i>	A	JA.
103	Revise fugas en la bomba de agua <i>Check water pump for leakage.</i>	A	SM
104	Revise fugas, roce y condición de todas las mangueras de combustible. Asegúrese de que las abrazaderas estén en su lugar y seguras. <i>Check all engine fuel hoses for leaks, chaffing and condition. Ensure clamps are in place and secure.</i>	A	SM


No.	Descripción de la tarea	Código	Iniciales
105	Revise la condición general del arnés del motor. Asegúrese de que todos los clips y abrazaderas estén en su lugar y sean seguros. Check the engine harnesses for general condition. Ensure all clips and clamps are in place and secure.	A	JA
106	Revise la condición y seguridad del soporte del condensador del Aire Acondicionado Check A/C compressor mounting for condition and security.	A	JA
107	Revise la condición de la correa del alternador/aire acondicionado. Check condition of alternator/air conditioner drive belt.	A	JA
108	Revise la condición de la protección del alternador Check alternator guard condition.	A	JA
109	Revise la condición del soporte del alternador Check alternator mount condition.	A	JA
110	Revise la condición y seguridad del motor de arranque izquierdo Check right hand side starter motor for condition and security.	A	JA
111	Revise la condición y seguridad del motor de arranque derecho Check left hand side starter motor for condition and security.	A	JA
112	Verifique el amortiguador del cigüeñal para conocer su condición general. Check crankshaft damper for general condition and security.	A	SM
113	Verifique la condición de los soportes del motor, observe pernos sueltos y/o faltantes... Check engine mounts for condition and security.	A	SM
114	Verifique las mangueras y las abrazaderas del sistema de admisión de aire para conocer su estado, intente mover los caños, para comprobar que no hayan piezas sueltas. no loose parts. Check the hoses and clamps of the air intake system to know their condition, try moving the pipes, to check that there are	A	SM
115	Verifique la condición del sistema de escape, observe fugas de gases por turbos, abrazaderas, pernos sueltos o faltantes. Check the condition of the exhaust system, observe gas leaks by turbos, clamps, loose or missing bolts.	A	SM
116	Verifique el estado del silenciador de escape observe fugas y/o fisuras, oxido. Check the condition of the exhaust muffler observe leaks and / or cracks, rust.	A	SM
Tren de Potencia			
117	Revise fugas en el tren de potencia. Check for leaks in the power train.	C	SM
118	Revise el estado y seguridad de las mangueras de la transmisión y convertidor de torque, bajo cabina Check transmission and torque converter hoses for condition and security.	C	SM
119	Revise por fugas visibles en housing del convertidor de torque, grupo valvula de salida. Check torque converter for leaks.	C	SM
120	Verifique la condición y seguridad del eje cardán de la transmisión y el acoplamiento, remueva el piso de la cabina. Check the condition and safety of the transaxle shaft of the transmission and coupling, check cardan joints.	A	SM
Sistema Hidráulico			
121	Revise la condición y seguridad de los soportes del tanque hidráulico Check hydraulic tank, mounts for condition and security.	A	SM
122	Revise la condición y seguridad de las mangueras del enfriador del aceite hidráulico Check hydraulic oil cooler hoses for condition and security.	A	SM



No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
123	Revise la condición y seguridad del enfriador del aceite hidráulico <i>Check hydraulic oil cooler for condition and security.</i>	A	SM
124	Revise la válvula de control del bulldozer por fugas y seguridad <i>Check bulldozer control valve for leaks and security.</i>	A	SM
125	Revise la condición y seguridad de las mangueras de la válvula de control <i>Check bulldozer control valve hoses for condition and security.</i>	A	SM
126	Revise la condición y seguridad de la válvula de control piloto <i>Check pilot control valve for condition and security.</i>	A	SM
127	Revise la condición y seguridad de las mangueras de la válvula de control piloto <i>Check pilot control valve hoses for condition and security.</i>	A	SM
128	Busque fugas en las mangueras de la válvula de inclinación de la hoja <i>Check blade dual tilt control valve hoses for leaks.</i>	A	SM
129	Revise fugas y seguridad de la válvula de control de ripper <i>Check ripper control valve for leaks and security.</i>	A	SM
130	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de levante izquierdo del ripper <i>Check left hand side ripper lift cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM
131	Revise la condición y seguridad del cilindro de levante izquierdo del ripper <i>Check left hand side ripper lift cylinder for condition and security</i>	A	SM
132	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de levante derecho del ripper <i>Check right hand side ripper lift cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM
133	Revise la condición y seguridad del cilindro de levante derecho del ripper <i>Check right hand side ripper lift cylinder for condition and security.</i>	A	SM
134	Revise la condición y seguridad del cilindro de inclinación izquierdo del ripper <i>Check left hand side ripper tilt cylinder for condition and security.</i>	A	SM
135	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de inclinación izquierdo del ripper <i>Check left hand side ripper tilt cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM
136	Revise la condición y seguridad del cilindro de inclinación derecho del ripper <i>Check right hand side ripper tilt cylinder for condition and security.</i>	A	SM
137	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro de inclinación derecho del ripper <i>Check right hand side ripper tilt cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM
138	Revise las mangueras del pin puller del ripper <i>Check ripper pin puller cylinder hoses.</i>	A	SM
139	Revise fugas en la válvula de control de inclinación de la hoja <i>Check blade dual tilt control valve for leaks.</i>	A	SM
140	Revise la condición y seguridad del cilindro del pin puller del ripper <i>Check ripper pin puller cylinder for condition and security.</i>	A	SM
141	Revise la condición y seguridad del cilindro izquierdo de levante de la hoja <i>Check left hand side blade tilt cylinder for condition and security.</i>	A	SM
142	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro izquierdo de levante de la hoja <i>Check right hand side blade lift cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM
143	Revise la condición y seguridad del cilindro derecho de levante de la hoja <i>Check right hand side blade lift cylinder for condition and security.</i>	A	SM
144	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro derecho de levante de la hoja <i>Check right hand side blade lift cylinder hoses for condition and security.</i>	A	SM

No.	Descripción de la tarea	Código A,B,C,N	Iniciales
145	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro izquierdo de inclinación de la hoja Check left hand side blade tilt cylinder hoses for condition and security.	A	SM
146	Revise la condición y seguridad de las mangueras del cilindro derecho de inclinación de la hoja Check right hand side blade tilt cylinder hoses for condition and security.	A	SM
Main Frame and Body			
147	Revise la condición general de la número identificador del equipo Check unit numbers for general condition.	A	SM
148	Revise la estructura antivuelco ROPS, observe pernos sueltos y/o faltantes. Check rollover protection structure.	A	SM
149	Revise la condición y seguridad del arnés del chasis y los cables a tierra Check the chassis harness & all earth straps for condition and security.	A	JA.
150	Revise la condición y seguridad de los accesos y pasamanos Check access and deck handrails for condition and security.	A	SM
151	Revise la condición general de las antenas Check aerials for general condition.	A	JA.
152	Revise la condición, seguridad y limpieza de la cámara de reversa. Check reverse camera, condition security and cleanliness.	A	JA.
153	Revise la condición del arnés parada de emergencia. Check condition of E-Stop harness.	N/A.	—
154	Revise la condición general del arnés de la maquina Check the machine harness for general condition.	A	JA.
155	Revise terminales, cables y anclajes de baterías. Check battery, terminals, cables and clamps.	A	JA.
Sistema de Supresión de Incendios y Extintores SOLO PERSONAL AUTORIZADO Fire Suppression and Fire Extinguishers			
156	Revise todos los extintores por carga correcta y llenado de etiqueta de inspección Fecha de expiración: Check all fire extinguishers for correct charging and compliance test tag date. Expiry date:	/	/
157	Revise la condición y seguridad de los soportes de los extintores Check portable fire extinguisher mounting brackets for condition and security.	A	SM
158	Revise el indicador del sistema de supresión esté en verde y que la etiqueta de prueba tenga fecha vigente Fecha de expiración: Check fire suppression system bottle gauge is showing in the green and the compliance test tag is in date. Expiry date:	/	/
159	Compruebe el estado y la seguridad de las boquillas del sistema de extinción de incendios, las tapas de las boquillas, las mangueras. Check condition and security of fire suppression system nozzles, nozzle covers, hoses.	A	SM
160	Revise la condición y seguridad de la botella del sistema de supresión de incendio Check fire suppression system bottle, mounting bracket for condition and security.	A	SM
C cabina del Operador Operators Cab			

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
161	Revise le ajuste de la puerta en el enganche <i>Check adjustment of doors on strikers.</i>	A	S.M
162	Revise la condición de la manilla de la puerta de la cabina, derecha e izquierda. <i>Check condition of cab door handles.</i>	A	S.M
163	Revise la condición de los sellos de la puerta y ventanas <i>Check condition of door and window seals.</i>	A	S.M
164	Revise la condición del asiento del operador. <i>Check condition of operator seat assembly.</i>	A	S.M
165	Revise la condición y fecha de caducidad de cinturón de seguridad. <i>Check the condition and expiration date of the seat belt.</i>	A	S.M
166	Revise la condición y seguridad de la ventilación de aire, pruebe las distintas velocidades. <i>Check air vent condition & security.</i>	A	S.M
167	Revise daños en el revestimiento interno de la cabina <i>Check cab lining for damage.</i>	A	S.M
168	Revise la condición del cubrepiso <i>Check floor mat condition.</i>	A	S.M
169	Revise la condición y seguridad de las ventanas de la cabina, abra y cierre. <i>Check cab window condition and security.</i>	A	S.M
170	Revise la condición y seguridad de los espejos retrovisores. <i>Check mirror condition and security.</i>	C	S.M
171	Revise la condición y seguridad de los soportes de la cabina <i>Check cabin mounts for condition and security.</i>	A	S.M
172	Revise la limpieza y que no haya acumulación de suciedad en el evaporador. <i>Check evaporator for dirt build up and clean.</i>	A	S.M
Bastidor Track Frames			
173	Verifique el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado izquierdo. <i>Check left hand side recoil housing oil level.</i>	A	J.R
174	Revise fugas por los sellos izquierdos del eje pivote. <i>Check left hand side pivot shaft seal for leaks.</i>	A	S.M
175	Revise la seguridad de los pernos de montaje de la rueda tensora izquierda <i>Check left front idler mounting bolts for security.</i>	A	S.M
176	Revise fugas en la rueda tensora izquierda <i>Check left front idler for leaks.</i>	A	S.M
177	Verifique los pernos del segmento (sprocket) del lado izquierdo por condición y seguridad. <i>Check left hand side segment bolts for condition and security.</i>	A	S.M
178	Revise los pernos de montaje de la rueda trasera izquierda <i>Check left rear idler mounting bolts for security.</i>	A	S.M
179	Revise fugas en la rueda trasera izquierda <i>Check left rear idler for leaks.</i>	A	S.M
180	Verifique el sello del tubo del tensor del lado izquierdo para ver si hay fugas. <i>Check left hand side cannon seal for leaks.</i>	A	S.M
181	Revise la condición y seguridad de los rodillos izquierdos de la oruga <i>Check left hand side track rollers for condition and security.</i>	A	S.M

No.	Description de la tarea	Código A,B,C,N	Iniciales
182	Revisar fugas en los rodillos de la oruga izquierda Check left hand side track rollers for leaks.	A	SM
183	Revisar el soporte de los rodillos izquierdos Check left hand side carry roller.	A	SM
184	Revisar el soporte de los rodillos derechos Check right hand side carry roller.	A	SM
185	Revisar la condición y seguridad de los rodillos de la oruga derecha Check right hand side track rollers for condition and security.	A	SM
186	Revisar fugas en los rodillos de la oruga derecha Check right hand side track rollers for leaks.	A	JA
187	Verificar el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado derecho. Check right hand side recoil housing oil level.	A	JA
188	Revisar la seguridad de los pernos de montaje de la rueda tensora derecha Check right front idler mounting bolts for security.	A	SM
189	Verificar los pernos del segmento (sprocket) del lado derecho por condición y seguridad. Check right hand side segment bolts for condition and security.	A	SM
190	Buscar fugas en la rueda tensora derecha Check right front idler for leaks.	A	SM
191	Revisar la seguridad de los pernos de montaje de la rueda trasera derecha Check right rear idler mounting bolts for security.	A	SM
192	Revisar fugas en la rueda trasera derecha Check right rear idler for leaks.	A	SM
193	Verificar que no haya fugas en el sello del tubo tensor del lado derecho. Check right hand side cannon seal for leaks.	A	SM
194	Verificar el nivel de aceite de la carcasa del bastidor del lado derecho. Check right hand side recoil housing oil level.	A	JA
195	Revisar fugas por los sellos derechos del eje pivote Check right hand side pivot shaft seals for leaks.	A	SM
196	Realizar evaluación y medición de tren de rodaje. (Tarea para personal PSSR IIASA) Perform evaluation and measurement of undercarriage. (PSSR IIASA)	A	855 R 1A1A
Inspección de Grietas Crack Inspections			
197	Inspeccionar por fisuras, el trunion de la barra estabilizadora de la hoja lado radiador y lado hoja. Inspection for cracks, the trunion of the stabilizer bar of the radiator side leaf and leaf side.	A	SM
Conjunto del Ripper y Dientes Ripper and Blade Assemblies			
198	Verificar el casquillo del ripper. Check Ripper Tips.	A	SM
199	Verificar el protector del shank ripper. Check the ripper shank protectors.	A	SM
200	Revisar la condición general de la estructura del ripper Check ripper frame for general condition.	A	SM

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
201	Revise la condición y seguridad del acoplamiento del cilindro del pin puller <i>Check ripper pin puller cylinder linkage for condition and security.</i>	A	SM
202	Revise la condición del carro del ripper <i>Check condition of ripper carriage.</i>	C	SM
203	Revise la condición del conjunto del brazo de empuje, derecho e izquierdo. Observe fisuras y desgastes excesivos, hace parte de implementos. <i>Check the condition of the push arm assembly, right and left. Observe fissures and excessive wear, check the access footing</i>	A	SM
204	Revise el brazo estabilizador, mangueras no estan sujetas al brazo, eliminar fugas.(Verificar estado del brazo y ajuste de pernos y turcas) <i>Check stabilizer arm, observe leaks, friction and protections of hydraulic linescheck stabiliser arm.</i>	A	SM
205	Verifique la condición y seguridad del soporte de luces de los cilindros de levante <i>Check lift cylinder light mounting brackets for condition and security.</i>	A	SM
206	Ensayos No Destructivos de la Hoja (Chequeo espesores): Realizar coordinación con el area de soldadura y IASA para ejecutar la tarea de acuerdo al formato adjunto registrar valores. _____mm. Espesor Mínimo : 6 mm. Registre el menor espesor, realizar esta tarea con el formato adjunto <i>NDT Blade (Thickness Check). Record the thinnest measured reading, see image below.</i> _____mm. Minimum thickness: 6 mm.  Right Hand Side  Left Hand Side <i>BSR IASA ...</i>	A	—

No.	Descripción de la tarea	Código A,B,C,N	Iniciales
207	Revisa la hoja por desgaste o daños Check blade for wear & damage. 	A	—
208	Verifique si hay grietas en estas áreas Check for cracking in these areas  2. Check for cracking in these areas (Circle identified cracks)	A S.M	
Sistema de Engrase Manual Lubrication			
209	Lubrique el tensor de la correa del ventilador. Uno o dos bombeadas.	N/A	—
210	Lubrique los cojinetes y cilindros de inclinación	A	GD
211	Lubrique los cojinetes del yugo del cilindro de levante.	A	GD
212	Lubrique los pasadores del ripper y cojinetes de los cilindros	A	GD
213	Llene el tanque de grasa y realice prueba de lubricación manual.	A	GD
214	Pruebe la operación del sistema de auto lubricación, períodos y tiempos de activación.	A	GD
215	Verifique lubricación visible en los trunnion de los cilindros de levante	A	GD
216	Revisa la condición y seguridad de las líneas de grasa de la barra ecualizadora	A	P.M

Check equaliser bar grease lines for condition and security.

Check lift cylinder trunnions for visible lubrication.

Test operation of auto-lubrication system

Refill grease tank.

Lubricate ripper linkage and cylinder bearings.

Lubricate lift cylinder yoke bearings.

Lubricate bulldozer tilt brace and tilt cylinders.

Lubricate belt tensioner.

No.	Descripción de la tarea Task Description	Código A,B,C,N	Iniciales
217	Lubrique la barra ecualizadora manualmente (3 puntos) en los inyectores <i>Lubricate equaliser bar (3 Points) manually through grease injectors.</i>	A	C.Q
218	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante izquierdo del ripper <i>Check left hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.</i>	A	B.O
219	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de levante derecho del ripper <i>Check right hand side ripper lift cylinder bearings for visible lubrication.</i>	A	B.O
220	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación izquierdo <i>Check left hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.</i>	A	B.O
221	Revise lubricación visible en el cojinete del cilindro de inclinación derecho <i>Check right hand side ripper tilt cylinder bearings for visible lubrication.</i>	A	B.O
222	Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro izquierdo de levante de la hoja. <i>Check left hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.</i>	A	B.O
223	Verifique lubricación visible en el trunnion del cilindro derecho de levante de la hoja. <i>Check right hand side blade lift cylinder trunnion for visible lubrication.</i>	A	B.O
224	Verifique grasa en el cojinete del cilindro izquierdo de inclinación de la hoja <i>Check left hand side blade tilt cylinder bearings for grease.</i>	A	B.O
225	Verifique grasa en el cojinete del cilindro derecho de inclinación de la hoja <i>Check right hand side blade tilt cylinder bearings for grease.</i>	A	B.O
Fin de los Trabajos End of Service Jobs			
226	Llene el estanque de agua del limpia vidrios <i>Top up window washer reservoir.</i>	-	-
227	Verifique que la cabina quede limpia y ordenada, utilice una aspiradora. <i>Verify that the cab is clean and tidy, use a vacuum cleaner.</i>	A	C.Q
228	Verifique que todas las protecciones y cubiertas removidas durante el servicio hayan sido reinstaladas. <i>Check all guards, covers and shrouds removed during the service have been reinstalled.</i>	A	C.Q
229	Verifique el area del motor por trapos y material inflamable y retirelos <i>Check engine areas for rags/flammable material and remove.</i>	A	C.Q
230	Revise que el nivel de los fluidos sea correcto <i>Check all fluid levels are correct.</i>	A	C.Q
231	Instale las pecheras <i>Install belly guards.</i>	-	-
232	Remueva el bloqueo de acuerdo a los procedimientos del sitio <i>Remove isolation as per site procedure.</i>	A	C.Q
233	Arranque el motor de acuerdo a los procedimientos de puesta en servicio Verifique los niveles de aceite sean correctos después del arranque y confirme las presiones del sistema. <i>Start engine per appropriate start up procedures.</i> <i>Verify oil levels are correct after start up and confirm system pressures.</i>	A	C.Q
234	Cree notificaciones por trabajos adicionales <i>Raise any notifications for additional work.</i>	A	C.Q

Enliste cualquier falla identificada del equipo que requiera trabajo adicional, generando una notificación subsecuente.

Trabajos en espera (Código C y N)		
Defectos y/o detalles de tareas adicionales Partes, cantidad, horas de trabajo, habilidad, recursos requeridos:		

Tarea No.	¿Que requiere atención? - Describir	Generador	No. Aviso JDE
25	Luz baja de cilindros leuda over	P1	
	deparar		
72	Falta 1 parte del tanque combustible	P2	
151	Motor falta 1 oxidador		
170	No hace aspas rotors.	P3	
200	Juego en bujes y bujes on	P3	
	trans riggs y bushings		
201	Juego en bujes y bujes	P3	
117	Fuga aceite	P1	
118	Fuga por manguera de filtro quimico	P1	
119	Fuga por rotametro del carburador	P1	

Enumere cualquier falla / defecto del equipo identificado que se rectificó durante la inspección / servicio.

Reparaciones Realizadas (Código B)	
Tarea No.	Detalles de los defectos rectificados durante el servicio

REPORTE DE INSPECCION Y MEDICION DE TREN DE RODAJE FLOTA CAT D11T -D10T2

Número de Equipo:	D11T DET-103	Fecha de Inspección:	28/8/21
Modelo:	D11T	Horometro:	16 899.7 HOR
Número de Parte del Eslabón (Link):		Marca:	CATERPILLAR
Realizado Por:	JORGE A. RODRIGUEZ		

COMPONENTE	HERRAMIENTA USADA	MEDIDA LH (mm)	MEDIDA RH (mm)	INSPECCION VISUAL - OBSERVACIONES
ESLABONES (LINKS)	Ultrasonido	57.91	57.4	
BUJE EXTERNO (BUSHINGS EXTERNAL)	Ultrasonido	18.54	18.54	
ZAPATAS (SHOES)	Ultrasonido	79.25	75.44	
RUEDAS GUIAS DELANTERAS (IDLER FRONT)	Escalímetro - Vernier	22	22	
RUEDAS GUIAS POSTERIORES (IDLER REAR)	Escalímetro - Vernier	23	25	
RODILLOS SUPERIORES (CARRIER ROLLERS)	Ultrasonido	68.58	69.85	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 1	Ultrasonido	61.47	63.5	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 2	Ultrasonido	61.21	62.91	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 3	Ultrasonido	68.07	68.33	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 4	Ultrasonido	67.82	70.1	70.61 69.85
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 5	Ultrasonido	70.61	69.85	6325 / 6375
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 6	Ultrasonido	63.25	63.75	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 7	Ultrasonido	63.25	63.75	
RODILLOS INFERIORES (TRACK ROLLERS) POS 8	Ultrasonido	63.75	63.5	
SPROCKETS	Cinta Métrica			

INSPECCIÓN DE ESTRUCTURA Y DESGASTE DE BRAZOS Y BULLDOZER D10T2 & D11T

1. DATOS PRINCIPALES

Código del equipo:	02T-103	Inspectores:	Jorge A. Rodríguez
Horas del equipo:	16899.7	Inspectores:	Orlando Morales
Fecha de inspección:	28/8/21	Supervisor:	Orlando Morales
Hora de inicio:		Work Order:	
Tipo de PM:			

2. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION DE BRAZO DE BULLDOZER LH - CARA LATERAL DE BULLDOZER LH





Imagen 01: Brazo de Bulldozer LH - Cara Lateral de Bulldozer LH
 Realizar la inspección de fisuras en todas las áreas de las zonas marcadas.

Zona	Zona	Insp. Visual Fisuras	Medida de Desgaste con UT.	Recomendación
1	Braso LH Cara Interna Posterior		No aplica.	
2	Braso LH Cara Interna Delantero		No aplica.	
3	Braso LH Cara Lateral Delantero		5.33	19.81
4	Braso LH Cara Lateral Posterior		20.32	
5	Braso LH Cara Interna Posterior		20.32	
6	Braso LH Cara Interna Delantero		19.81	
7	Bulldozer Cara Lateral LH Inferior		29.12	
8	Bulldozer Cara Lateral LH Superior		18.80	

3. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION DE BULLDOZER.



Zona	Zona	Insp. Visual Fisuras	Medida de Desgaste con UT.	Recomendación
9	Bulldozer Cara Lateral RH Interna Superior		18.54	
10	Bulldozer Cara Lateral RH Interna Inferior		18.29	
11	Bulldozer Parrilla de Protección		No aplica.	
12	Bulldozer Cara Frontal Superior		17.53	
13	Bulldozer Cara Frontal Central		17.02	
14	Bulldozer Cara Frontal Inferior		14.99	
15	Bulldozer Base de Cantonera RH		No aplica.	
16	Bulldozer Base de Cantonera LH		No aplica.	
17	Bulldozer Cara Lateral LH Interna Inferior		16.26	
18	Bulldozer Cara Lateral LH Interna Superior		17.02	

4. INSPECCIONES VISUAL Y MEDICION BRAZO DE BULLDOZER RH - CARA LATERAL DE BULLDOZER RH

Minera Panama




Imagen 03: Brazo de Bulldozer RH - Cara Lateral de Bulldozer RH
Realizar la inspección de fisuras en todas las áreas de las zonas marcadas.

Zona	Zona	Insp. Visual	Medida de Desgaste con UT.	Recomendación
19	Bulldozer Cara Lateral Inferior		25.15	
20	Bulldozer Cara Lateral Superior		18.80	
21	Brazo RH Cara Interna Delantera		No aplica	
22	Brazo RH Cara Interna Posterior		No aplica	
23	Brazo RH Cara Inferior Posterior		19.81	
24	Brazo RH Cara Inferior Delantera		20.83	
25	Brazo RH Cara Lateral Delantera		20.03	
26	Brazo RH Cara Lateral Posterior		20.57	

5. OBSERVACIONES.

INSPECCIONADO POR		SUPERVISOR
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Formato para Revisión del Sistema Supresor de Incendio (SSI)		INSPECCIÓN DE PM DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIO	
EQUIPO N°: 12503		FECHA: 28-8-21	
Pautas Especiales Sistema Supresor de Incendios (SSI):		Tenga muy en cuenta las siguientes instrucciones para la inspección visual.	
GENERAL		El Panel del monitor de circuito está en condiciones normales (operativo) Están todas las calcomanías y son legibles No hay evidencia de descarga del sistema (no polvo químico en la máquina ni adyacente a ella)	
ACTUADORES DEL SISTEMA		Identificar Todos los actuadores del sistema Todos los pines de seguridad están en su lugar y asegurados con sellos de seguridad La etiqueta del mantenimiento del sistema está en su lugar y llenada correctamente. El Arnés del sistema no presenta daños y está en buenas condiciones	
TANQUE(S) DE AGENTE		Los brackets, correas y mangueras de suministro están conectadas y bien aseguradas Todo bien ajustado	
CARTUCHO (S) NITRÓGENO		Todos los cartuchos están sin daño	
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN		Cañerías del sistema de supresión de fuego están aseguradas y en buenas condiciones Todas las boquillas están presentes y sin daño Boquillas sin daño Cañerías ajustadas y sin rozamientos con otros componentes.	
EXTINTORES MANUALES AFEX		El extintor se encuentra en buenas condiciones El extintor está cargado y sin daños. Manguera, manija y etiqueta en buen estado	
COMENTARIOS		- Hacer palto / extintor manual	
NOTA:		Todo hallazgo negativo, indicar al departamento de Auto Electric para su corrección.	
El sistema queda completamente Operativo?		SI ☒ NO ☐	
SUPERVISOR		<i>Randy Morales</i>	
EQUIPO N°:		FECHA:	









TRACTOR DE ORUGAS CAT D11T TAREAS DE MONITOREO DE CONDICIONES

Tipo	Componente	250-750-1250-1750-2250-2750-3250-3750	PM500	PM1000	PM1500	PM2000	PM2500	PM3000	PM3500	PM4000
		PRE-SERVICE	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7	PM8
Cambio de aceite	Motor		x	x	x	x	x	x	x	x
	Radiador (Cada 6000h)									
	Tx		x		x		x		x	
	Sistema Hidraulico			x				x		
	MFD		x	x	x	x	x	x	x	x
	MFI		x	x	x	x	x	x	x	x
	Eje Pivot					x				x
Extracción de Muestras	Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Radiador	x								
	Tx		x	x	x	x	x	x	x	x
	Sistema Hidraulico (retorno)			x		x		x		x
	MFD		x	x	x	x	x	x	x	x
	MFI		x	x	x	x	x	x	x	x
	Eje Pivot			x		x		x		x
Muestra de filtro	Motor		x	x	x	x	x	x	x	x
	Tx		x		x		x		x	
	Sistema Hidraulico (retorno)			x		x		x		x
	Sistema Hidraulico (Piloto)			x		x		x		x
Muestra de tapon magnetico	MFD		x	x	x	x	x	x	x	x
	MFI		x	x	x	x	x	x	x	x
Rejilla	Bomba de succión del tren de potencia		x		x		x		x	
	Succión del convertidor		x		x		x		x	
Evaluación tren de orugas (Undercarriage evaluation)	C/250 hrs (IIASA, PSSR)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inspección NDT	Inspección estructura (chasis)		x		x		x		x	
	Inspección Brazos y Bulldozer (Revisión de espesores y fisuras)		x	x	x	x	x	x	x	x

Tipo De Aceite	Color Del Acople	Litros	Viscosidad
Aceite De Motor (incluye Filtros)	Morado	103	15W40
Aceite De Transmision (incluye Filtros)	Dorado	344	SAE 50
Eje Pivote	Dorado	71	SAE 50
Aceite Hidraulico	Rojo	222.5	SAE 10W
Mando Final Derecho	Directo De Pistola	23.5	SAE 60
Mando Final Izquierdo	Directo De Pistola	23.5	SAE 60

Puntos De Extracion De Muestras



DIAGNÓSTICO DE AIRE ACONDICIONADO				FECHA: 28/08/2021	
EQUIPO	DZT 103	TÉCNICO	J. Aguirre	HORÓMETRO	1689
				UBICACIÓN	T. PM.

CONDICIONES EN LA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO

NO ENFRIA LA CABINA

FILTROS DE AIRE CABINA

- OK
- Obstruidos
- Suciedad - hollín

PANEL CONTROLES A-C

- OK
- Interruptor OK
- Control velocidad

BANDA COMPRESOR

- OK
- Templador
- Ajuste

BLOWER

- OK
- Velocidad normal
- Rozamiento

PRESIONES r134a

- OK
- Succión
- Descarga
- Funcionam Dryer

SELLADO DE CABINA

- OK
- Vidrios y puerta

NO HAY VENTILACIÓN EN LA CABINA

FUSIBLE DE A/C

- OK
- Abierto
- Se quema

BLOWER

- OK
- Atascado
- Voltaje

PANEL CONTROLES A-C

- OK
- Interruptor OK
- Control velocidad

FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE

INTERRUPTORES DE PRESIÓN

- Cables rotos y contactos
- Fuga de aceite
- Funcionamiento

BOBINA DE COMPRESOR

- OK
- Abierto
- Recibe voltaje

EVAPORADOR

- OK
- Obstruido
- Suciedad - Hollín

TERMOSTATO

- OK
- Funcionamiento
- Correcta Instalación

CONDENSADOR

- OK
- Doblado
- Lodo

COMPRESOR



- OK
- Ciclo de trabajo

RECOMENDACIONES Y REPARACIONES POR REALIZAR

MARQUE LAS PRESIONES ENCONTRADAS 1300 RPM

Low Pressure

High Pressure



PSI

PSI

COMENTARIOS:

FIRMA:

MARQUE LAS PRESIONES CORREGIDAS 1300 RPM

Low Pressure

High Pressure



PSI


PSI

Libras GAS R134a

Onzas aceite

Temperatura Cabina

FIRMA:



Reporte de Cambio de Guardia Taller Botija

Número de Máquina DZ+103
 Nombre del técnico 1 Sergio Melib Nombre del técnico 2 Gerardo Quintana
 Fecha 28-8-21
 Mangueras Seltas ☐ SI ☒ NO
 Añadir Aceite ☐ Motor ☐ Transmisión ☐ Hidráulico ☐ Mandos
 Turno ☐ Día ☐ Noche

Descripción de los trabajos Pendientes para el otro Turno

- * Ajustar brazo estabilizador de bulldozer
- * Fuga de aceite Tren de fuerza:
 - Manguera de filtro primario de aceite transmisión
 - retenedores del convertidor
- * Cambio de cuchillas.
- * Hacer palta 1 extintor.
- * Reemplazar luces bajas de cilindros delante bulldozer

Taller MSA.

Nombre del Supervisor Alexis G.
 Firma del Supervisor [Firma]

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
 $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$

3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
 $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$

4. $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
 $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$

5. $\frac{1}{x^6} = x^{-6}$
 $\frac{d}{dx} x^{-6} = -6x^{-7} = -\frac{6}{x^7}$

6. $\frac{1}{x^7} = x^{-7}$
 $\frac{d}{dx} x^{-7} = -7x^{-8} = -\frac{7}{x^8}$

7. $\frac{1}{x^8} = x^{-8}$
 $\frac{d}{dx} x^{-8} = -8x^{-9} = -\frac{8}{x^9}$

8. $\frac{1}{x^9} = x^{-9}$
 $\frac{d}{dx} x^{-9} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$

9. $\frac{1}{x^{10}} = x^{-10}$
 $\frac{d}{dx} x^{-10} = -10x^{-11} = -\frac{10}{x^{11}}$

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Reporte de Cambio de Guardia Taller Botija

Número de Máquina

DZT 103

Nombre del técnico 1

Sergio Morillo

Nombre del técnico 2

Cristian Quintana

Fecha

20-8-21

Mangueras Sueltas

SI

NO ☒

Añadir Aceite

Motor

Transmisión

Hidráulico

Mandos

Turno

Día ☒

Noche

Descripción de los trabajos Pendientes para el otro Turno

- * Evaluación de / Sistema Tron de fuerza completo realizar stw. y Foto.
- * Entrada y salida del convertidor.
- * lubricación.
- * Embrague Dirección y velocidades.
- * Steering clutch and Brake Pressure.

QM BAY

Nombre del Supervisor

Firma del Supervisor

[Handwritten Signature]

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019



10/10/2019



10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019